



Arbeitsanweisung SPEEDWachspistole

Achtung legen Sie die SPEEDWachspistole während des Gebrauchs niemals in eine horizontale Lage, **Auslaufgefahr**.

1. Füllen der Kartusche:

Nehmen Sie den weißen Stöpsel ab und füllen Sie die Kartusche mit Wachs, Kartusche mit Stöpsel verschließen. **A**

Verwenden Sie immer sauberes Wachs um Verunreinigungen, zu vermeiden.

2. Erwärmen der Kartusche:

Stellen Sie die SPEEDWachspistole mit der Spitze nach oben in die Metallhalterung. Stecken Sie den Silikonkegel auf die Spitze. **B** Schalten Sie die Stromversorgung auf Maximum um die Erwärmung zu beschleunigen. 10 bis 15 Minuten auf Maximum, danach Temperatur nach Bedarf einstellen (abhängig vom verwendeten Wachs).

3. Arbeitsbeginn:

Stellen Sie die SPEEDWachspistole mit der Spitze nach unten in die Metallhalterung. **C** Mit Arbeitsbeginn drücken Sie vorsichtig auf die Mitte des Korken, damit das Wachs austreten kann.

4. Beendigung der Arbeit:

Nehmen Sie das Aufwachsinstrument von der Stromversorgung. Positionieren Sie SPEEDWachspistole mit der Spitze nach unten in der Metallhalterung.

5. Erneutes füllen der SPEEDWachspistole während der Arbeit:

Die SPEEDWachspistole ist noch heiß, bitte vom Stromnetz nehmen und 1-2 Minuten auskühlen lassen.

Weißes Stöpsel öffnen und die Kartusche wieder vorsichtig befüllen. (Die Aufwärmwartezeit verkürzt sich dadurch).

Mögliche Fehlfunktionen:

- Bei zu hoher Temperatur kann die SPEEDWachspistole ohne Druck abtropfen. Stellen Sie die Temperatur niedriger ein.
- Um das Vorhandensein von Luftblasen zu vermeiden, den Stöpsel lösen, 2-3 Mal in die Mitte der SPEEDWachspistole drücken, damit die Luft entweichen kann.
- Die Öffnung kann mit einem spitzen Gegenstand von vorne gereinigt werden.

